

## Montageanleitung für Gasdruckfedern als Hebehilfe am Polyesterdeckel (Stand 2015)

### Passend für folgende Typen: PA, MPA, EPA

Wir beginnen mit der Montage der Gasdruckfederbefestigung (1). Tragen Sie die Maße aus der Zeichnung an den Anhängerbordwänden auf, wobei auf zwei Punkte zu achten ist!

**1. Das Maß in Längsrichtung wird immer von der Außenkante der geschlossenen vorderen Bordwand gemessen.**

**2. Das Höhenmaß wird immer von der Oberkante der Bordwand gemessen.**

Es ist dabei vollkommen gleichgültig ob es sich um die normale Anhängerbordwand oder eine Anhängeraufsatzbordwand handelt.

Wenn Sie die Maße an den beiden Bordwänden fixiert haben, bohren Sie diese mit einem Bohrer  $\varnothing 9\text{mm}$  durch. Nun montieren Sie die mitgelieferten, als Gasdruckfederbefestigungen (1) vorgesehenen Sechskantschrauben. Gehen Sie wie in der Zeichnung (unten) dargestellt vor. Stecken Sie eine der Sechskantschrauben M8x40 von außen nach innen in die Bohrung einer der Bordwände und verschrauben Sie diese mit einer Beilagscheibe und zwei Muttern M8. Wiederholen Sie nun den Montagevorgang an der gegenüberliegenden Bordwand.

Montieren Sie den Polyesterdeckel wieder am Anhänger. Um den Montagevorgang abzuschließen, schieben sie nun je eine Beilagscheibe, danach die beiden Gasdruckfedern (2) oben auf die Befestigungsbolzen (3) und unten auf die Sechskantschrauben M8x40 (1) auf. Verschrauben diese mit den noch übrigen Beilagscheiben und Selbstsichernden Muttern M8 (Polymuttern).

**Wir wünschen gute Fahrt!**

