

Montageanleitung für Lastenträger am Anhänger typ EPA

Bei der Montage des Lastenträgers gehen Sie wie folgt vor:
Setzen Sie den Lastenträger mittig auf die, den Ladekasten bildenden Anhängerbordwände auf.
Als nächstes klemmen Sie den Lastenträger mit dem Klemmplatten, den Sechskantschrauben M8 x 20, den Scheiben und den Selbstsichernden Polymuttern nieder (siehe Zeichnung). Nach Kontrolle des festen Sitzes der Verschraubungen ist der Montagevorgang abgeschlossen.

Wir wünschen gute Fahrt!

