

## Montageanleitung für Abstellstützen mit Halteplatten zu Typ LPA -AL

- Stückliste:**
1. Abstellstützen (2 Stück)
  2. Klemmschelle (2 Stück)
  3. Verstärkungsplatten (2 Stück)
  4. Flachrundschauben M10x50, Scheiben, Sicherungsmuttern (je 4 Stück)

**Montage:** Als ersten Schritt zeichnen Sie die zu bohrenden Löcher an den Seitenbordwänden anhand der Maße aus der Zeichnung an. Bohren Sie mit einem Bohrer mit dem Durchmesser 11mm an den gekennzeichneten Stellen durch die Seitenborwände. Legen Sie die Verstärkungsplatten innen an den Seitenbordwänden deckungsgleich über den Löchern an und stecken Sie die Flachrundschauben wie dargestellt von innen nach außen in die Bohrungen ein. Setzen Sie die Klemmschelle auf die Schrauben auf und fixieren Sie diese mit je einer Scheibe und einer Sicherungsmutter (Anziehdrehmoment ca. 48Nm). Nun sind die Halteklemmschellen für die Abstellstützen montiert, und diese können durch lösen der Klemmverschraubung (Griffschraube), aufklappen der Klemmschelle, einsetzen der Abstellstütze, schließen der Klemmschelle und festziehen der Griffschraube am Anhänger angebracht werden.

**Achtung! Vor Beginn jeder Fahrt müssen die Abstellstützen hochgezogen und fixiert werden.**

**Wir wünschen eine gute Fahrt!**

