

MONTAGEANLEITUNG FÜR AUFSATZWANDBESCHLÄGE

Type: LPA, FPA

Ihr Montagesatz für 4 Einzelbordwände besteht aus 5 Positionen. An der Stirnseite des Anhängers wird zuerst die Position 1 (das sind die Ecksteher mit den langen Führungsrohren) eingesteckt. Da die hinteren Ecksteher Pos. 2 mit Sicherungshaken versehen sind, welche in die Spannverschlüsse der Heckwand eingreifen, müssen diese beim Einstecken der Pos. 2 geöffnet sein. Pos. 3 dient für die vordere Bordwand und Pos. 4 für die Heckwand als Einfassung. Nun können Sie nach Belieben Ihre Aufsatzwandbeschläge mit Ihrem gewünschten Holz auskleiden. Die Auskleidungsmaße hiezu nehmen Sie an den Teilen im eingesteckten Zustand, an der Oberkante der Anhängerbordwände. Das Anschrauben der Spannverschlüsse Pos. 5 (siehe Zeichnung) soll immer im vorgespansnten Zustand durchgeführt werden. Sind Sie mit Ihren Aufsatzwänden rundherum fertig, können Sie Ihr Transportgut sicher ans Ziel bringen.

Wir wünschen gute Fahrt!

