

Montageanleitung für Laubgitteraufsatz zur Type LPA

Eine Garnitur Laubgitteraufsatz besteht aus 4 Teilen (2 Stück seitlicher Laubgitteraufsatz, 1 Stück vorderer Laubgitteraufsatz inkl. Spannverschluss und Verschraubung und 1 Stück hinterer Laubgitteraufsatz inkl. Spannverschluss und Verschraubung).

Diese werden, nach Entfernung der Kunststoffabdeckungen an den vier Eckprofilen des Anhängers, wie folgt aufgesetzt.

1. Stecken Sie den vorderen Laubgitteraufsatz mit den beiden Führungsprofilen in die vorderen Eckprofile des Anhängers.
2. Der seitliche Laubgitteraufsatz (links und rechts) hat nur an der hinteren Seite ein Führungsprofil eingesetzt. Setzen Sie den seitlichen Laubgitteraufsatz mit dem Führungsprofil in eines der beiden hinteren Eckprofile ein. Fixieren Sie den Laubgitteraufsatz durch schließen des vorderen Spannverschlusses (A). Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.
3. Setzen sie den hinteren Laubgitteraufsatz auf die Rückwand auf und schließen Sie die beiden hinteren Spannverschlüsse (B).
4. Zur Sicherung des vorderen und hinteren Laubgitteraufsatzes müssen Sie die mitgelieferten Spannverschlüsse mit den beige packten Becherschrauben M5x12, Beilagscheibe und Sicherungsmutter auf der Grundbordwand montieren. Hängen Sie den geschlossenen Spannverschluss am Haken ein, markieren Sie die Bohrungen, bohren diese mit einem Ø5,2mm Bohrer und verschrauben die Spannverschlüsse (Detail A). Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite. Nach der Montage müssen die Spannverschlüsse geschlossen werden.

Wir wünschen gute Fahrt!

