

Montageanleitung für Planengestell und Hochplane zu Type PHL 2010 – 4030/24

Das Planengestell besteht aus Eckstehern (1), Querträgern (2), Längsträgern (3), Versteifungswinkel (4) und Holzlatten (5) + Hochplane (6) mit Gummizug (7).

Vor der Montage dieses Planengestells müssen an den Eckstehern des Anhängers die Kunststoffabdeckungen entfernt werden.

Die Planengestell-Ecksteher werden vorne und hinten am Anhänger eingesetzt und an den Eckstehern mit vier Schrauben M10x55 gegen eventuelles Hochheben gesichert. Die Haltetaschen der Holzlatten müssen dabei nach innen zeigen. Dann werden vorne und hinten die Querträger mit vier Schrauben M8x60, den Beilagen und den Selbstsichernden Muttern montiert. Die Haltetaschen für die Längsträger müssen nach innen zeigen. Als nächstes werden die Längsträger mit den Schrauben M8x60, den Beilagen und den Selbstsichernden Muttern auf die Haltetaschen der Querträger bzw. Ecksteher (seitlich) fixiert. Innen an den Ecksteher und äußeren Längsträgern müssen noch die vier Versteifungswinkel montiert werden. Danach werden die Holzlatten rund um das Planengestell in die Laschen eingesteckt.

Nun kann man die Plane über das Planengestell stülpen und diese an den Ecken schließen. Jetzt zeichnen Sie die Bohrungen für die Planenknöpfe ca. in der Mitte der Bordwandhöhe und in etwa mittig zwischen den Ösen der Hochplane rundherum am Anhänger an und bohren an den gekennzeichneten Punkten mit einem Bohrer Ø5,5mm durch die Bordwände. Verschrauben Sie nun die beige-packten Planenknöpfe mit den Schrauben M5x12 und den Muttern M5 von innen nach außen an den Bordwänden. Als letzten Schritt hängen Sie den Gummizug der Plane in die Planenknöpfe ein.

Wir wünschen gute Fahrt!

