

Montage- und Bedienungsanleitung zur Kippplateausicherung zum Typ RK (06.2016)

Die Kippplateausicherung ist bei folgendem Zubehör beizupacken:


- Art.Nr. 11410 | Garn. ALU-Aufsatzwände eloxiert 360 mm
- Art.Nr. 11411 | Garn. ALU-Aufsatzwände eloxiert 600 mm
- Art.Nr. 11413 | Aufsatzwand Laubgitter 620 mm
- Art.Nr. 11414 | Planengestell 1.300 mm ab der Bordwand, Ladehöhe 1.610 mm
- Art.Nr. 11416 | Planengestell 1.600 mm ab der Bordwand, Ladehöhe 1.910 mm
- Art.Nr. 10563 | Garn. ALU-Aufsatzwände eloxiert 360 mm
- Art.Nr. 10564 | Aufsatzwand Laubgitter 620 mm
- Art.Nr. 10566 | Planengestell 1.300 mm ab der Bordwand, Ladehöhe 1.610 mm
- Art.Nr. 10568 | Planengestell 1.600 mm ab der Bordwand, Ladehöhe 1.910 mm
- Art.Nr. 11419 | Garn. Stahl-Aufsatzwände verzinkt 400 mm
- Art.Nr. 10574 | Aufsatzwand Laubgitter 620 mm
- Art.Nr. 10576 | Planengestell 1.300 mm ab der Bordwand, Ladehöhe 1.650 mm
- Art.Nr. 10578 | Planengestell 1.600 mm ab der Bordwand, Ladehöhe 1.950 mm
- Art.Nr. 10582 | Garn. Stahl-Aufsatzwände verzinkt 400 mm
- Art.Nr. 10583 | Aufsatzwand Laubgitter 620 mm
- Art.Nr. 10585 | Planengestell 1.300 mm ab der Bordwand, Ladehöhe 1.650 mm
- Art.Nr. 10587 | Planengestell 1.600 mm ab der Bordwand, Ladehöhe 1.950 mm

• **Montage der Kippplateausicherung (Nachrüstset) Art.Nr. 17580**


- Nachrüstset bestehend aus:
 - 1x Plateau-Sicherungshaken
 - 1x Spannverschluss mit Sicherungssplint
 - 1x Torbandschraube M8x20 + 1x Beilagscheibe + 1x Sicherungsmutter
 - 1x Sechskantschraube M8x55 + 2x Beilagscheibe + 1x Sicherungsmutter



- Bohrung im Abschlussprofil bohren (falls nicht vorhanden) → siehe Zeichnung



- Bohrung im Querformrohr bohren (falls nicht vorhanden) → siehe Zeichnung




- Montage des Plateau-Sicherungshakens am Abschlussprofil mit einer Torbandschraube M8x20 (1x), Beilagscheibe (1x) und Sicherungsmutter (1x).
- Montage des Spannverschlusses am Querformrohr mit einer Sechskantschraube M8x55 (1x), Beilagscheibe (2x) und Sicherungsmutter (1x).
- Öse am Spannverschluss durch Drehung passend einstellen.

- **Bedienung der Kippplateausicherung**



Halten Sie im Sinne Ihrer Sicherheit und um Zerstörungen an den Anhängerkomponenten zu vermeiden, die folgenden Sicherheitshinweise genau ein.



1. Spannverschluss geschlossen und mit Sicherungssplint gesichert → Fahrstellung (siehe Bild 1)
2. Vor dem Abkippen der Ladung → Sicherungssplint am Spannverschluss entfernen und Verschluss öffnen (siehe Bild 2)
3. Kippplateau aufkippen bzw. Ladung abkippen (siehe Bild 3)
4. Kippplateau in Fahrstellung bringen und sichern (siehe Bild 1)

WIR WÜNSCHEN GUTE FAHRT